

Hur ändrar jag fläktreglering?

Kontrollera att du har de tryckgivare du behöver.

Logga in med koden 2000 och sätt OMKOPPLARE SERVICE på Av.

(-V4.22) Huvudmeny – Konfiguration – Konfiguration 1 – Fläkt reglertyp – välj reglertyp – Bläddra längst ner på sidan och välj Omstart och Utför

(V4.24-) Systeminställningar – Konfiguration - Konfiguration 1 – Reglertyp fläkt – välj reglertyp – Bläddra längst ner på sidan och välj Omstart och Utför

Tänk på att ändra börvärden, avvikelserarm och justera förstärkningen på regulatorerna (Tryckreglering 0,3, flödesreglering 0,03).