

LARMDIFF. VÄRME

Temperaturhöjning mellan GT6 (tilluftsgivare efter VVX) och GT1 (tilluftsgivare) utan värmebehov.

Här hittar du larmgränsen:

Logga in med koden 2000

(Drifthanterare) > Energy Watch > Inställningar > Larmdiff. värme > Hög gräns

Kontrollera att GT1 (tilluftsgivare) inte får värme från extern källa.

Beror oftast på läckande ventil till värmebatteri.