

Konfigurera stöddrift värme

Funktionen stöddrift värme hindrar att lokalerna kyls ner nattetid (då aggregatet är av) genom att starta aggregatet då inställd temperatur underskrids.

Logga in med koden 2000.

(-V4.22) Huvudmeny – Konfiguration – Konfiguration 2 – Stöddrift – välj Värme – Bläddra längst ner på sidan och välj Nästa – Bläddra längst ner på den sidan och välj Omstart och Utför

(V4.24-) Systeminställningar – Konfiguration – Konfiguration 2 – Stöddrift – välj Värme – Bläddra längst ner på sidan och välj Nästa – Bläddra längst ner på den sidan och välj Omstart och Utför

Stöddrift värme kräver en rums- eller frånluftsgivare.

Inställningsvärden Stöddrift:

(-V4.22) Huvudmeny – Aggregat – Driftfunktioner – Stöddrift

(V4.24-) Aggregat – Driftfunktioner – Stöddrift

Start värme – den temperatur som måste understigas för att stöddriften ska starta.

Börv.vid värme – temperaturbörvärde för stöddrift.

Hysteres – hur mycket börvärde får överstigas innan stöddrift stoppas.

Obs, om det inte finns någon rumsgivare kommer aggregatet att starta under natten för att se om kylning behövs.

(-V4.22) Huvudmeny – Aggregat – Driftfunktioner – Nattdrift temp.test

(V4.24-) Aggregat – Driftfunktioner – Nattdrift temp.test