

BRANDLARM SJÄLVÅTERGÅNG

Brandlarm återställs automatiskt.

Logga in med koden 2000.

(Drifthanterare) > Aggregat > Ingångar/Utgångar > Digitala ingångar > Brandlarm 1 > Larmkonfiguration > bocka i Självåtergång och välj Klar/Bekräfta längst ner i listan.