

Larm ACU ACR EHP generation 1

ACU ACR EHP

Larmkod	Larmtext	Förklaring/åtgärd
AL C02	Compressor 1 Alarm	Hög/lågtryckspressostatlarm alternativt frekvensomformare för kompressorn. Felsök enligt instruktion: Kompressorlarm
AL C03	Compressor 2 Alarm	Hög/låg pressostatlarm.
AL C04	Compressor 3 Alarm	Hög/låg pressostatlarm.
AL C05	Compressor 4 Alarm	Hög/låg pressostatlarm.
AL D01	EVO n1 Driver offline	Kommunikationsfel till EVD för krets 1.
AL D02	EVO n2 Driver offline	Kommunikationsfel till EVD för krets 2.
AL D03	EVO n3 Driver offline	Kommunikationsfel till EVD för krets 3.
AL D04	EVO n1 Probe S1: Probe S2: Probe S3: Probe S4:	Givarefel för givare anslutna till EVD 1.
AL D05	EVO n2 Probe S1: Probe S2: Probe S3: Probe S4:	Givarefel för givare anslutna till EVD 2.
AL D06	EVO n3 Probe S1: Probe S2: Probe S3: Probe S4:	Givarefel för givare anslutna till EVD 3.
AL D07	EVO n1 Low superheat (LowSH)	Låg överhettning på krets 1. Kontrollera att kompressorn verkligen går och att inte frekvensomformaren har larmat ut. Kontrollera att kompressorn ger en tryckhöjning under drift.
AL D08	EVO n2 Low superheat (LowSH)	Låg överhettning på krets 2.
AL D09	EVO n3 Low superheat (LowSH)	Låg överhettning på krets 3.
AL D10	EVO n1 Low evaporation temperature (LOP)	Låg förångningstemperatur på krets 1.

Larmkod	Larmtext	Förklaring/åtgärd
AL D11	EVO n2 Low evaporation temperature (LOP)	Låg förångningstemperatur på krets 2.
AL D12	EVO n3 Low evaporation temperature (LOP)	Låg förångningstemperatur på krets 3.
AL D13	EVO n1 High evaporation temperature (MOP)	Hög förångningstemperatur på krets 1. Kontrollera att kompressorn verkligen går och att inte frekvensomformaren har larmat ut. Kontrollera att kompressorn ger en tryckhöjning under drift.
AL D14	EVO n2 High evaporation temperature (MOP)	Hög förångningstemperatur på krets 2.
AL D15	EVO n3 High evaporation temperature (MOP)	Hög förångningstemperatur på krets 3.
AL D16	EVO n1 EEV motor error	Fel på EVD/elektrisk anslutning av expansionsventil för krets 1.
AL D17	EVO n2 EEV motor error	Fel på EVD/elektrisk anslutning av expansionsventil för krets 2.
AL D18	EVO n3 EEV motor error	Fel på EVD/elektrisk anslutning av expansionsventil för krets 3.
AL D19	EVO n1 Low suction temperature	Låg suggastemperatur på krets 1.
AL D20	EVO n2 Low suction temperature	Låg suggastemperatur på krets 2.
AL D21	EVO n3 Low suction temperature	Låg suggastemperatur på krets 3.
AL D22	EVO n1 Alarm EEPROM	Fel på minnet som håller inställningar i EVD 1.
AL D23	EVO n2 Alarm EEPROM	Fel på minnet som håller inställningar i EVD 2.
AL D24	EVO n3 Alarm EEPROM	Fel på minnet som håller inställningar i EVD 3.

Larmkod	Larmtext	Förklaring/åtgärd
AL D31	EVO n1 High condensing temperature (HiTcond)	Hög kondenseringstemperatur i krets 1.
AL D32	EVO n2 High condensing temperature (HiTcond)	Hög kondenseringstemperatur i krets 2.
AL D33	EVO n3 High condensing temperature (HiTcond)	Hög kondenseringstemperatur i krets 3.
AL G01	Clock Board fault or not connected	DUC'en s interna klocka är defekt eller är batteriet för klockan slut.
AL G02	Extended memory fault	Internt minnesfel.
AL P01	B03 Frost temp. probe fault or disconnected	Fel på frosttemperaturgivare.
AL P02	B05 Operation press. probe fault or disconnected	Fel på högtrycksgivare.
AL C01	Frost temperature alarm	Frostalarm pga låg temperatur på B03