

Larmkoder fläktmotorer OJ

OJ

Larm nr Climatix HMI	Larm OJ Register/0 -1	Warnin g	Alar m	Sto p	Larmtext OJ	Förklaring
V LO Alarm	1x0001		X		V LO Alarm	För låg spänning in på motorn. Begränsad drift.
V HI Alarm	1x0002		X	X	V HI Alarm	För hög spänning in på motorn. Motorn stannar om felet återkommer fem gånger under 60 min.
I HI Alarm (Motor out short)	1x0003		X	X	I HI Alarm (Motor out short)	För hög ström, kortslutning. Motorn stannar om felet återkommer fem gånger under 60 min.
Temperature High	1x0004	X			Temperature High	För hög temperatur kring motorn. Begränsad drift.
Input Phase Error	1x0005	X			Input Phase Error	Obalans i matningen. Saknad fas. Begränsad drift.
Rotor Blocked	1x0006		X	X	Rotor Blocked	Fläkthjulet går trögt. Motorn stannar om felet återkommer fem gånger under 60 min.
Limit	1x0007	X			Current Limit	Motorn går på sin maximala ström. Begränsad drift.
Internal HW Fault	1x0008	X			Voltage Limit	Motorn går på sin maximala spänning. Begränsad drift.

Rotor Direction	1x0009		X		Rotor Direction	Fel gångriktning på motorn.
EEPROM Error	1x0010	X			EEPROM Error	Fel konfigurerad motor. Begränsad drift.
Internal Stop	1x0011		X	X	Internal Stop	Fel konfigurerad motor. Begränsad drift.
(11)	1x0012		X	X	Earth Fault	Jordfel i kabel eller i lindningar. Motorn stannar om felet återkommer fem gånger under 60 min.
Brake Chopper Fault	1x0013	X			Brake Chopper Fault	Brake chopper-kretsen kan inte stanna motorn. Begränsad drift.
Motor Phase Error	1x0014		X		Motor Phase Error	En eller flera faser saknas. En eller flera lindningar defekt. Begränsad drift.
Communication error MOC	1x0015		X	X	Communication error MOC	Fel på programmet. Om larmet uppkommer under drift är motorn defekt. Motorn stannar om felet återkommer fem gånger under 60 min.
V Ripple	1x0016	X			V Ripple	Obalans i matningen. Begränsad drift.
Ext. 24V supply overload	1x0019	X			Ext. 24V supply overload	För hög ström eller kortslutning, DC. Begränsad drift.
(22)	1x0023	X			Communication error IOM	Kommunikationslarm. Om larmet uppkommer under

						drift är motorn defekt. Motorn stannar om felet återkommer fem gånger under 60 min.
(23)	1x0024	X			Motor Overheat (IOM)	För hög temperatur i motorn. Begränsad drift.
(24)	1x0025		X	X	Windmilling	Motorn går åt fel håll i uppstartsläge. Motorn stannar om felet åter kommer fem gånger under 60 min.