

Konfigurera tryckreglering

Kontrollera att det finns tryckgivare i kanalen.

Logga in med koden 2000 och sätt OMKOPPLARE SERVICE på Av.

(-V4.22) Huvudmeny – Konfiguration – Konfiguration 1 – Fläkt reglertyp – välj Tryckreg. – Bläddra längst ner på sidan och välj Omstart och Utför

(V4.24-) Systeminställningar – Konfiguration - Konfiguration 1 – Reglertyp fläkt – välj Tryckreg. – Bläddra längst ner på sidan och välj Omstart och Utför

(-V4.22) Huvudmeny – Konfiguration – Konfiguration 2 – Fläktlarm – välj Till+från – Avvikelselarm fläkt – välj Till+från – Bläddra längst ner på sidan och välj Nästa – Bläddra längst ner på den sidan och välj Omstart och Utför

(V4.24-) Systeminställningar – Konfiguration – Konfiguration 2 – Fläktlarm – välj Till+från – Avvikelselarm fläkt – välj Till+från – Bläddra längst ner på sidan och välj Nästa – Bläddra längst ner på den sidan och välj Omstart och Utför

(-V4.22) Huvudmeny – Aggregat – Fläktstyrning – Till/frånluftsfläkt – Regulator Justera förstärkningen till 0.3.

(V4.24-) Aggregat – Regulatorer – Till/frånluftsfläkt – Justera förstärkningen till 0.3.

Ändra fläktarnas börvärden. (-V4.22) Huvudmeny – Aggregat – Börvärden/inställningar – Börv TF steg 1,2,3 och Börv FF steg 1,2,3

(V4.24-) Aggregat – Inställningar luftflöden – Börv TF steg 1,2,3 och Börv FF steg 1,2,3

I normala fall bör inte steg 1 ha samma eller högre värde än steg 2 och steg 2 bör inte ha samma eller lägre värde än steg 3.

Om du har installerat tryckgivarmodul måste denna konfigureras.

Logga in med koden 6006.

(-V4.22) Huvudmeny – Konfiguration – Konfig.In-utgångar – Tryck/Flöden – Tilluftstryck – Com 500Pa. Typ: P421 – Frånluftstryck – Com 500Pa. Typ: P422

(V4.24-) Systeminställningar – Konfiguration – Konfiguration IO's – Tryck/Flöden – Tilluftstryck – P421 Com 500Pa – Frånluftstryck – P422 Com 500Pa