

STÄLLA TEMPERATURBÖRVÄRDEN

Ändra börvärden:

(Drifthanterare) > Aggregat > Inställningar temperatur

Börvärde temp. är grundbörvärdet som eventuell dödzon och kompenseringar utgår ifrån.

Dödzon är i praktiken skillnaden mellan värme- och kylbörvärde.

Tilluftkomp. skapar utifrån Börvärde temp tilluftsbörvärde vintertid vid sommar/vinter reglering.

Vid frånluftsreglering kan tilluftstemperatur min- och maxbegränsas – Börv.min/max till.temp.

Förklaring Fr.l. SoVi/Rum SoVi: Aggregatet ändrar reglertyp efter utetemperatur. Frånlufts-/Rumsreglering sommartid och Tilluftsreglering vintertid.