

STC-03 FRÅNLUFTSSPJÄLL

Ställdon öppnar frånluftsspjäll då frånluftsfläkt är i drift. När tilluftsfläkten är stoppad eller om aggregatet är i strömlöst tillstånd stänger spjället. Kan användas för att skydda aggregatet vid brand om man har en extern brandgasfläkt.