

STC-01 UTELUFTSSPJÄLL

Ställdon öppnar uteluftspjäll då tilluftsfläkt är i drift. När tilluftsfläkten är stoppad eller om aggregatet är i strömlöst tillstånd stänger spjället. Förhindrar kallras, rekommenderas vid vattenburen värme för att minimera frysrisk.