

STF-06... LUFTKVALITET (CO₂) STYRNING FLÄKTAR,

Climatix är inställd för att övervaka luftkvaliteten i lokalen med hjälp av en CO₂-givare.

När CO₂-halten stiger, ökar fläktarnas hastighet upp till det högsta inställda börvärdet för att förbättra luftomsättningen.

När CO₂-halten sjunker under börvärdet igen, återgår aggregatet till normal drift.

STF-06-1	Luftkvalitet styrning fläktar, rumsgivare, CO ₂
STF-06-2	Luftkvalitet styrning fläktar, kanalgivare, CO ₂