

STF-05 NÄRVAROGIVARE

Aggregatet är utrustat med en närvarogivare för extern styrning av aggregatet.

Vanligen för att starta aggregat utanför ordinarie drifttid, fläktforcering i konferensrum eller dylikt.