

STF-02 TIMER 1–5 TIMMAR

Aggregatet är utrustat med en timer som, när den aktiveras, kör aggregatet på inställd fläkthastighet under en inställbar tid (1 och 5 timmar).

Används vanligen för förlängd drift eller för fläktforcering.