

STD-13-1 STYRNING REVERSIBEL KYL-/VÄRMEPUMP (KVP)

Climatix konfigureras för att styra en kyl- & värmepump (KVP). Så här fungerar funktionen:

- **Potentialfri utgång** för kyl- /värmedrift. Slutande vid värmedrift. Climatix talar om för maskinen vilket läge den ska gå i (värme eller kyla).
- **0-10V** styrsignal där 10V betyder full värme eller kyl drift, och 0V betyder ingen värme eller kyla.
- **Aux larm** från maskinen.

I de fall där man har en kyl- & värmepump i kombination med någon annan form av tillskottsvärme kommer dessa *efter* KVP'n i sekvens. De konfigureras då som "*Extra värme*" alternativt "*Extra elvärme*".