

STH-S1M-... STYRNING SPJÄLL MED BRANDSKYDDSFUNKTION

I Climatix kan man ställa in hur ofta och vid vilken tid brandspjällen ska motioneras. Om motioneringen inte kan genomföras enligt det inställda schemat, skickas ett larm och aggregatet stoppas.

Följande varianter finns:

STH-S1M-00	Utan brandspjällsmotionering, 4st spjäll (Max 40VA)
STH-S1M-10	Med brandspjällsmotionering, 1 grupp, 4st spjäll (Max 40VA)
STH-S1M-20	Med brandspjällsmotionering, 2 grupper, 8st spjäll (Max 2x40VA)
STH-S1M-30	Med brandspjällsmotionering, 8 grupper, 16st spjäll (200VA)