

STZ-01-S-... FUKTGIVARE ELLER LUFTKVALITETSGIVARE, ZONER

Fuktgivare eller luftkvalitetsgivare

Givaren kan användas för att starta både aggregatet och zonen. Den kan också användas enbart som ett mätvärde. Dessutom går det att använda givaren för att behovsstyra reglerande spjäll.

STZ-01-S-06-1	Luftkvalitetsgivare (CO ₂), rumsgivare
STZ-01-S-06-2	Luftkvalitetsgivare (CO ₂), kanalgivare
STZ-01-S-09-1	Fuktgivare, rumsgivare
STZ-01-S-09-2	Fuktgivare, kanalgivare