

STZ-... ZONER

Man kan välja 1-5st zoner. Varje zon får sin egen kopplingslåda.

Kodnyckel för styrutrustning zon

	STZ-	-aa	-b
Vilken zon gäller det			
01 = Zon 1			
02 = Zon 2			
03 = Zon 3			
04 = Zon 4			
05 = Zon 5			
Hur många zoner har totalt aggregatet			
1= 1st Zon			
2= 2st Zon			
3= 3st Zon			
4= 4st Zon			
5= 5st Zon			