

Larmkoder fläktmotorer ZIEHL

Ziehl

Larm Climatix HMI	Larm Ziehl MB reg 13, addr i12	Warning	Alarm	Stop	Larmtext Ziehl	Förklaring
1	0				IGBT FAULT	IGBT felsignal.
2	1		X	X	EARTH TO GROUND FAULT	Jordfel.
3	2		X		UZK HI	För hög DC-spänning.
4	3		X		UZK LO	För låg DC-spänning.
5	4		X	X	UIN HI	För hög spänning in på motorn. Om spänningen sjunker inom 75 sekunder försöker motorn starta.
6	5		X	X	UIN LO	För låg spänning in på motorn. Om spänningen höjs inom 75 sekunder försöker motorn starta.
7	6	X			LINE FAULT	Fas saknas. Motorn försöker starta var femtonde sekund tills tillräcklig spänning finns på plats. Kontrollera matningen.
8	7	X			TB	Termostatlarm.
9	8	X			HALL SENSOR	Hallsensor larm. Obalans i magnetfält.
10	9		X	X	MOTOR BLOCKED	Kolla så att fläkthjulet kan snurra som det ska. Motorn försöker starta fyra gånger. Därefter krävs omstart.

11	10		X	X	PEAK CURRENT	För hög ström. Motorn försöker starta om efter 5 sekunder.
12	11	X			Sinefilter	Motorskydd defekt.
13	12		X		Safety Shutdown	Summalarm.
14	13	X	X	X	Temperature error	Någon komponent har blivit för varm. Motorn försöker starta då den har svalnat.
15	14		X	X	Motor start	Motorn startar inte inom 5 minuter efter kommando. Kolla att fläkthjulet kan snurra och att rätt gångriktning är inställd.
16	15		X	X	COM error (Watchdog)	Kommunikationsfel.