

Larmklass Climatix

Hur ändrar man larmklass i Climatix?

Informationen gäller larm för fläktstyrning.

Logga in med 2000.

Navigera till Huvudmeny - Aggregat – Fläktstyrning

-Tilluftsfläkt – Larm – Ändra inställningar - Larmklass felläge – Ändra prioritet (valbart: Fara A, Hög A, Låg B, Varn.C, Ej larm)

-Frånluftsfläkt – Larm – Ändra inställningar - Larmklass felläge – Ändra prioritet (valbart: Fara A, Hög A, Låg B, Varn.C, Ej larm)