

STB-09 FLÖDESREGLERING TF, FF OCH TRYCKVISNING

Fläktarnas hastighet regleras för att hålla ett konstant luftflöde. Det finns möjlighet att ställa tre olika flödesbörvärden per fläkt och kanaltryck kan avläsas i handterminalen. Fläktarna varvtalsstys för att bibehålla luftflöde även när exempelvis filter har blivit igensatta.