

STA-08 TEMPERATURREGLERING EXTERN 0-10 VDC

Vattentemperaturen regleras genom att man med en extern (trådad 0- 10V eller 0-100% via kommunikation) styrsignal talar om för värmepumpen hur mycket värme man är i behov av. Vid noll har man inget värmebehov och vid 10 V eller 100% behöver man full värme.