

STC-04 UTELUFTSSPJÄLL REGLERANDE

Ställdon öppnar uteluftspjäll då tilluftsfläkt är i drift. När tilluftsfläkten är stoppad eller om aggregatet är i strömlöst tillstånd stänger spjället. Vid modulerande återluftsinsblandning samverkar uteluftspjället med återluftspjället så att en viss del frånluft och viss del uteluft blandas innan det skickas till lokalen.