

STH-D1F-... BRANDDETEKTERING VIA IGENSOTAT FILTER

Brandlarm 1 aktiveras om tillufts- och/eller frånluftsfilter överstiger den inställda tryckgränsen för brandlarm.

STH-D1F-10	Tilluftsfilter.
STH-D1F-20	Frånluftsfilter
STH-D1F-30	Tilluftsfilter och Frånluftsfilter